



**PLACA VITROCERÂMICA**  
**PLACA VITROCERÁMICA**  
**VITROCERAMIC HOB**

**JP1V002037**



**JP2V002044**



**MANUAL DE INSTRUÇÕES**  
**MANUAL DE INSTRUCCIONES**  
**INSTRUCTION MANUAL**

## INSTRUÇÕES DE LIMPEZA E CUIDADOS

- Certifique-se de que o aparelho está desligado da corrente elétrica e no botão de alimentação antes de efetuar a limpeza.
- Deixe o aparelho arrefecer durante tempo suficiente depois da utilização antes de planejar fazer limpeza, pelo menos 30 minutos.
- O aparelho não está concebido para ser desmontado por um técnico não qualificado.
- A limpeza da unidade apenas deve ser efetuada com um pano ligeiramente humedecido com detergente.
- Deve-se ter muito cuidado para assegurar que o pano está suficientemente seco para não deixar água.
- Depois de limpar com o pano com detergente, seque com papel de cozinha seco.
- Não use materiais de limpeza abrasivos.

## INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

### Antes da utilização:

- Encaixe os 4 pés de borracha antideslize nos quatro orifícios na parte de baixo da unidade.
- Assegure-se sempre de que o aparelho é colocado numa superfície nivelada e estável antes da utilização.
- Antes de utilizar a sua placa vitrocerâmica pela primeira vez, rode o botão da mesma para a definição mais elevada (posição 5) e deixe ficar nessa posição durante 3 a 5 minutos. Isto permite que o revestimento de proteção de pré-utilização seja removido. Um pouco de fumo e cheiro é normal. Assegure-se de que não está nada em cima da placa.

## UTILIZAÇÃO DIÁRIA:

- Rode o controlador de temperatura entre a posição 2 e 5 vá ajustando a temperatura conforme necessário.
- A luz indicadora acender-se-á para indicar que a placa correspondente está a aquecer.
- A luz indicadora de aceso no aparelho desligar-se-á quando atingir a temperatura selecionada.
- Para manter os alimentos quentes:
  - a) Rode o indicador para a posição 1 para manter os alimentos a uma temperatura quente constante.

- b) Rode o indicador para a posição DESLIGADA (●●●) e os alimentos manter-se-ão quentes durante 30 minutos uma vez que a placa vai arrefecendo gradualmente.
- Quando o aparelho não está a ser utilizado: Assegure-se de que roda o indicador para a posição DESLIGADA (●●●) e de que o desliga da tomada eléctrica.

## **UTILIZAÇÃO DIÁRIA:**

- a) Utilize apenas utensílios de aço inoxidável, alumínio e cerâmica. NÃO UTILIZAR VIDRO.
- b) Utilize panelas, tachos e frigideiras que tenham uma base plana.
- c) O diâmetro do utensílio tem de ser mais pequeno que o diâmetro da placa.
- d) Não utilize qualquer base que seja côncava ou irregular.
- e) Não utilizar vidro.

## **INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES**

- Leia com atenção as instruções e avisos neste manual e guarde-o para consulta futura durante toda a vida útil do aparelho. Este contém instruções importantes relacionadas com o funcionamento e segurança de instalação, utilização e manutenção do aparelho.
- Depois de desembalar, assegure-se de que o aparelho está intacto sem sinais de danos causados pelo transporte. No caso de dúvidas: Não utilize o aparelho e entre em contacto com o fornecedor.
- Se a placa estiver rachada, corte de imediato o fornecimento de energia e não utilize a mesma.
- Antes de ligar o aparelho, assegure-se de que a tensão de alimentação corresponde com a indicada na etiqueta de classificação do produto.
- O aparelho não se destina a ser utilizado por crianças ou pessoas com capacidades físicas reduzidas sem supervisão.
- As crianças devem ser vigiadas para assegurar que não brincam com o aparelho.
- É necessária supervisão quando o aparelho é utilizado perto de crianças.
- Não utilize o aparelho no exterior sem as devidas precauções.
- O aparelho apenas está concebido para aquecer comida e apenas deve ser utilizado quando utensílios de cozedura são colocados nele.
- Não mergulhar em líquido.
- A ficha de alimentação tem de ser retirada da tomada antes de efetuar limpeza, manutenção ou de mudar o aparelho de sítio.
- A instalação incorreta pode resultar no perigo de incêndio, choque eléctrico e lesões em pessoas.
- O aparelho não contém peças que possam ser reparadas. Não tente reparar, desmontar ou modificar o aparelho.

- Não toque na superfície nem no aparelho quando o mesmo está em funcionamento ou na fase de arrefecimento após a utilização
- Não permita que o cabo de alimentação toque na placa de aquecimento durante o funcionamento ou na fase de arrefecimento após a utilização.
- Não deixe o aparelho sozinho quando está em funcionamento.
- Não deixe o aparelho sem supervisão quando óleo ou gordura são aquecidos.
- O aparelho tem de estar completamente arrefecido antes de o armazenar. Aguarde pelo menos 30 minutos para que o aparelho arrefeça.
- A placa deve ser mantida afastada de materiais inflamáveis como cortinados e outros materiais inflamáveis.
- A placa não deve ser colocada numa superfície que possa ser diretamente danificada por calor, pode ser considerada a colocação de uma base de isolamento de calor.
- O cabo de alimentação não deve estar suspenso na extremidade da superfície de trabalho durante o funcionamento.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, tem de ser substituído por um Técnico Qualificado para evitar um perigo, contacte a Assistência Técnica.
- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão e instruções relacionadas com a utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças devem ser vigiadas para assegurar que não brincam com o aparelho.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento desde que sejam supervisionadas ou tenham recebido instruções relacionadas com a utilização do aparelho de uma forma segura e desde que compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção não devem ser feitas por crianças a menos que estas tenham 8 anos de idade e estejam sob a supervisão de um adulto.
- Mantenha o aparelho e o seu cabo de alimentação fora do alcance de crianças com idade inferior a 8 anos.
- Objetos metálicos como facas, garfos, colheres e tampas não devem ser colocados em cima da superfície do bico uma vez que podem ficar muito quentes.
- Os aparelhos não se destinam a funcionar através de um temporizador externo ou de um sistema de controlo remoto separado.
- Aviso: as superfícies podem ficar muito quentes durante a utilização.

## ELIMINAÇÃO CORRETA DESTE PRODUTO



Esta marca indica que este produto não deve ser eliminado com os outros resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar eventuais danos para o ambiente ou para a saúde humana a partir de resíduos não controlados, recicle-o de forma responsável para promover a reutilização sustentável de recursos materiais. Para devolver o seu aparelho usado, por favor, utilize os sistemas de recolha e devolução ou entre em contacto com o vendedor onde o produto foi adquirido. Este pode recolher este produto para reciclagem ambientalmente segura.

## CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

1. A Garantia só é válida mediante apresentação da factura de compra do produto.
2. Esta GARANTIA limita-se exclusivamente à substituição de peças ineficazes por defeito de fabrico.
3. A eliminação das várias avarias do âmbito da garantia é feita por reparação ou substituição de peças defeituosas, conforme critério dos nossos serviços técnicos. As peças defeituosas são da nossa propriedade.
4. Não são abrangidos pela garantia danos causados por transporte, negligência ou deficiente utilização, montagem ou instalações impróprias, bem como influências exteriores como sejam: descargas atmosféricas ou eléctricas, inundações, humidades, etc.
5. Perdem garantia, todos os aparelhos que não estejam a ser utilizados de acordo com as instruções, ou ligadas a REDES DE ALIMENTAÇÃO, que não garantem uma tensão constante de 220/240V.
6. A Garantia não abrange indemnizações por danos pessoais ou materiais causados directa ou indirectamente, seja a que título for.
7. Esta garantia cessa no momento em que se constate terem sido efectuadas reparações, alterações ou quaisquer intervenções por pessoa não autorizada pela JOCEL.

### **A GARANTIA CADUCA**

1. Com a modificação ou desaparecimento da chapa de identificação do aparelho.
2. Excedido o prazo de 2 anos para a Linha Doméstica e 6 meses Linha Hotelaria, a Garantia caduca e a Assistência será efectuada debitando as despesas inerentes à mão-de-obra, consoante as tarifas vigentes.

### **ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

Para solicitar a assistência técnica, os nossos serviços estão disponíveis através dos seguintes contactos:

Telef. 00 351 252 910351

Fax: 00 351 252 910367

E-mail: [assistencia@jocel.pt](mailto:assistencia@jocel.pt)

<http://www.jocel.pt>



**SEDE:**

Rua Alto do Curro, n.º 280  
4770-569 S. COSME DO VALE  
V.N. de FAMALICÃO  
Telef: 252 910 350/2  
Fax: 252 910 368/9  
email: joceI@jocel.pt  
<http://www.jocel.pt>

# DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE



Declaramos sobre nossa própria responsabilidade que o aparelho indicado abaixo

Aparelho	<b>PLACA VITROCERÂMICA</b>
Marca	<b>JOCEL</b>
Modelo	<b>JP1V002037 e JP2V002044</b>

Está em conformidade com as seguintes directivas europeias e normas de aplicação

Baixa Tensão	<b>2014/35/EU</b>	<b>EN 60335-2-9:2003+A1:2004+A2:2006+A12:2007+A13:2010</b>
		<b>EN 60335-1:2012+A11:2014</b>
		<b>EN 62233:2008</b>
Compatibilidade Electromagnética	<b>2014/30/EU</b>	<b>EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011</b>
		<b>EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008</b>
		<b>EN 61000-3-2:2014</b>
		<b>EN 61000-3-3:2013</b>

## INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- Por favor, asegúrese de que el aparato está desconectado de la fuente de alimentación y está apagado antes de comenzar cualquier tarea de limpieza.
- Por favor espere tiempo suficiente, al menos durante unos 30 minutos, para que el aparato se enfríe después de su uso cuando planee limpiarlo.
- El aparato no está diseñado para ser desmontado por un técnico no acreditado. La limpieza de la unidad solamente debe ser realizada con un paño ligeramente humedecido con jabón.  
Se debe tener cuidado y asegurarse de que el trapo está lo suficientemente seco y no deja restos de agua.
- Después de humedecer con el trapo jabonoso, secar con una toalla de papel seco.
- No utilizar productos de limpieza abrasivos.

## INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

### Antes de usar:

- Introducir los 4 pies de goma antideslizantes en los orificios para los pies de la parte inferior de la unidad.
- Asegúrese de que el aparato está siempre estable en una superficie lisa antes de ponerlo en marcha.
- Antes de utilizar por primera vez la placa, encienda la placa hasta la posición máxima (posición 5) y déjela reposar durante 3 a 5 minutos. Esto permite que se apague el revestimiento protector especial previo al uso. Es normal que se produzca un poco de humo y olor. Asegúrese de que no haya nada sobre la placa.

### USO DIARIO:

- Encender el control de temperatura entre 2 y 5 y ajustarlo durante el cocinado según sea necesario.
- La luz indicadora se encenderá para mostrar que la placa se está calentando.
- La luz indicadora del aparato se apagará cuando alcance la temperatura seleccionada.
- Para mantener la comida caliente:
  - a) Girar el botón hasta la posición 1 para mantener los alimentos a una temperatura caliente constante.
  - b) Girar el botón hasta la posición APAGADO (●●●) y los alimentos se mantendrán calientes durante 30 minutos hasta que el plato se enfríe gradualmente.
- Cuando no esté en uso. Asegúrese de que el botón está en la posición APAGADO (●●●) y permanece desconectado de la toma de corriente.

## **USO DIARIO:**

- a) Utilizar solamente acero inoxidable, aluminio y cerámica. NO UTILIZAR VIDRIO.
- b) Utilizar ollas o sartenes que tengan una base plana.
- c) El diámetro de la base de la cacerola debe ser inferior que el diámetro de la placa.
- d) No utilizar sobre ninguna base que esté conectada, sea cóncava o irregular.
- e) No utilizar vidrio.

## **INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD**

- Lea con cuidado las instrucciones y advertencias de este manual y guárdelas para futuras consultas durante toda la vida útil del producto. Incluyen instrucciones importantes sobre las operaciones y seguridad en la instalación, uso y mantenimiento del producto.
- Después de desenvolver el producto, compruebe que el aparato está intacto y no presenta señales de daños causados durante el transporte. Si tiene dudas. No utilice el aparato y contacte con el proveedor.
- Si observa una grieta en la placa, corte inmediatamente la fuente de alimentación y deje de utilizarlo.
- Antes de conectar el aparato, asegúrese de que la tensión de alimentación se corresponde con la indicada en la etiqueta de las características.
- El aparato no ha sido diseñado para ser utilizado por niños o personas discapacitadas sin supervisión.
- Se debe supervisar a los niños para garantizar que no juegan con el aparato.
- Por favor, esté atento cuando el aparato esté siendo utilizado cerca de los niños.
- No utilizar el aparato en el exterior sin tomar las precauciones adecuadas.
- El aparato ha sido diseñado solamente para calentar alimentos, y solamente debe utilizarse cuando se coloquen encima ollas o sartenes de cocina.
- No sumergir en líquidos.
- El enchufe de alimentación debe retirarse de la toma de corriente antes de realizar las tareas de limpieza, mantenimiento o traslado del aparato.
- Una instalación incorrecta puede provocar peligros de incendio, descarga eléctrica o lesiones en las personas.
- El aparato no tiene piezas que el usuario pueda reparar. No intente reparar, desmontar o modificar el aparato.
- No toque la superficie o la placa cuando el aparato esté en funcionamiento o enfriándose después de su uso.
- No permita que el cable toque la placa durante su funcionamiento o durante el enfriado después de su uso.



- No deje el aparato desatendido cuando esté en funcionamiento.
- No deje el aparato sin supervisión cuando se esté calentando aceite o grasa.
- El aparato debe enfriarse completamente después de cada uso antes de guardarlo. Por favor, déjelo reposar durante al menos 30 minutos para permitir que el aparato se enfríe.
- La placa debe mantenerse despejada de cualquier material inflamable como cortinas y otros materiales inflamables.
- La placa no debe colocarse directamente sobre una superficie que pueda ser dañada por el calor, puede ser necesario utilizar una base aislante de calor.
- El cable de alimentación no debe colgar del borde de la superficie de trabajo durante su funcionamiento.
- Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser reemplazado por un Técnico Acreditado para evitar todos los riesgos, contact Technical Assistance.
- Este aparato no ha sido diseñado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que carezcan de la experiencia y conocimiento necesarios, a menos que reciban la correspondiente supervisión o instrucción en cuanto al uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben estar bajo supervisión para garantizar que no juegan con el aparato.
- El aparato puede ser utilizado por niños de 8 años de edad o más y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que carezcan de la experiencia y conocimiento necesarios si se encuentran supervisadas o han recibido instrucciones adecuadas en cuanto al uso del aparato de forma segura y entienden los peligros envueltos. Los niños no deben jugar nunca con el aparato. Las tareas de limpieza y mantenimiento no deben ser llevadas a cabo por niños a menos que tengan más de 8 años y estén supervisados.
- Mantener el aparato y su cable fuera del alcance de niños menores de 8 años.
- Los objetos metálicos como cuchillos, tenedores, cucharas y tapas no deben estar colocados en la superficie de la encimera ya que pueden calentarse.
- Los aparatos no han sido diseñados para funcionar con un temporizador externo o con un sistema de control remoto independiente.
- Advertencia: las superficies pueden calentarse durante su uso.

## ELIMINACIÓN CORRECTA DE ESTE PRODUCTO



Esta marca indica que el producto no debe ser desechado junto con los demás residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños en el medio ambiente o la salud humana causados por los desechos no controlados, recíclelos de manera responsable para fomentar la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver el dispositivo usado, por favor, diríjase a los sistemas de devolución y recolección, o póngase en contacto con el distribuidor donde adquirió el producto. Pueden encargarse del producto para su reciclado seguro.

## **CONDICIONES DE GARANTIA**

1. La garantía es válida sólo a la presentación de la factura de compra del producto.
2. Esta garantía se limita exclusivamente a las piezas de repuesto ineficaz debido a defectos de fabricación.
3. La eliminación de varias fallas en garantía se realiza para la reparación o el reemplazo de piezas defectuosas, de acuerdo a la discreción de nuestros servicios técnicos. Las piezas defectuosas son de nuestra propiedad.
4. No están cubiertos por la garantía los daños causados durante el transporte, negligencia o mal uso, montaje o instalación incorrecta, así como las influencias externas, tales como: rayos atmosféricos o eléctricos, inundaciones, humedad, etc.
5. Pierden la garantía todos los aparatos que no están a ser utilizados de acuerdo a las instrucciones o conectadas a las REDES DE AEREAS DE ALIMENTACIÓN, que no garantizan una tensión constante de 220/240V.
6. La garantía no cubre lesiones personales o daños causados directa o indirectamente.
7. Esta garantía termina cuando se descubre que han sido sometidas a reparaciones, reformas o intervenciones por cualquier persona no autorizada por JOCEL.

### **LA GARANTIA TERMINA:**

1. Con la modificación o desaparecimiento de la placa de identificación del aparato.
2. Superado el período de 2 años para la línea doméstica e 6 meses para la hostelería, la garantía expira y la asistencia técnica se hará mediante adeudo en los costos de mano de obra en función de las tarifas vigentes.

### **ASISTENCIA TÉCNICA:**

Para pedir asistencia técnica de vuestros aparatos, nuestros servicios están disponibles a través de los siguientes contactos:

Telef. 902 099 504

<http://www.jocel.es>



**SEDE:**

Rua Alto do Curro, n.º 280  
4770-569 S. COSME DO VALE  
V.N. de FAMALICÃO  
Telef: 252 910 350/2  
Fax: 252 910 368/9  
email: joce1@jocel.pt  
<http://www.jocel.pt>

## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD



Declaramos bajo nuestra responsabilidad que el aparato abajo

Aparato **PLACA VITROCERÂMICA**  
Marca **JOCEL**  
Modelo **JP1V002037 Y JP2V002044**

Cumple con las siguientes directivas europeas y normas de aplicación

Baja Voltaje	2014/35/EU	EN 60335-2-9:2003+A1:2004+A2:2006+A12:2007+A13:2010
		EN 60335-1:2012+A11:2014
		EN 62233:2008
Compatibilidad Electromagnética	2014/30/EU	EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
		EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
		EN 61000-3-2:2014
		EN 61000-3-3:2013

## CARE AND CLEANING INSTRUCTION

- Please ensure appliance is disconnected from the power supply and switched off before attempting any cleaning.
- Please allow sufficient time for the appliance to cool down after use before plan to clean, at least 30 minutes.
- The appliance is not designed to be dismantled by an unqualified technician.
- Cleaning of the unit should only be attempted with slightly damp soapy cloth.
- Care must be taken to ensure there that cloth is sufficiently dry to not leave any standing water.
- After wetting down with the soapy cloth. Dry with a dry paper towel.
- Do not use abrasive cleaning materials.

## OPERATING INSTRUCTIONS

### Before use:

- Insert the 4 non-slip rubber feet into the feet holes on the underside of the unit.
- Always ensure that the appliance is on a level surface and stable before operating.
- Before using your hot plate for the first time, turn the hot plate to the highest setting (position 5) and let it stand 3 to 5 minutes. This allows the special pre-use protective coating to turn off. A bit of smoke and smell is normal. Ensure nothing is on the hot plate.

### DAILY USE:

- Turn temperature controller between 2 and 5 and adjust during cooking as needed.
- The indicator light will turn on to indicate that the relevant cooker is heating.
- The indicator light on the appliance will turn off when it reaches the selected temperature.
- To keep food warm:
  - a) Turn the dial to 1 to maintain food at a constant warm temperature.
  - b) Turn the dial to OFF (●●●) and food will stay warm for up to 30 minutes. as the plate gradually cools down.
- When not in use. Be sure to turn the dial to OFF (●●●) and disconnected from the power outlet.

## **DAILY USE:**

- a) Use only stainless steel, aluminium and ceramic. NOT GLASS.
- b) Use cooking pots or pans that have a flat base.
- c) The diameter of the pan base needs to be smaller than the diameter of the heating plate.
- d) Do Not use with any base that is connect, concave or Uneven.
- e) Do Not use glass.

## **IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**

- Carefully read the instructions and warning in this manual and keep them for further reference for the whole of the products life. They include important instructions regarding operations and safety for installing, using and maintaining the product.
- After unpacking, make sure that the appliance is intact with no signs of damage caused by transport. If in doubt. Do not use the appliance and contact the supplier.
- If there is crack on the heating plate, immediately cut off the power supply and stop usage.
- Before connecting the appliance, make sure that the power supply voltage corresponds with that shown on the rating label.
- The appliance is not intended for use by children or infirm persons without supervision.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Please supervisions is necessary when the appliance is used near children.
- Do not operate the appliance outdoors without adequate precautions.
- The appliance is designed only for heating and warming food and must only be used when cooking pits or pans are plated on it.
- Do not immerse in liquid.
- The power plug must be removed from power socket before cleaning servicing. maintenance or moving the appliance.
- In proper installation may result in the risk of fire, electric shock and or injury to persons.
- The appliance has no user-serviceable parts contained within. Do not attempt to repair, disassemble or modify the appliance.
- Do not the touch surface or hotplate when the appliance is operation or cooling down after use.
- Do not allow the cord to touch hotplate during operation or cooling down after use.
- Do not leave the appliance unattended when the appliance is operating.
- Do not leave the appliance without supervision when oil and fat are heated.
- The appliance must be cooled down completely after use before storing. Please allow at least 30 minutes for the appliance to cool down.

- The vitroceramic hob should be kept well clear of any inflammable materials such as curtains and other flammable materials.
- The vitroceramic hob should not be placed direct on a surface that could be damaged by heat, A heat-insulating base may be heeded.
- The power cord should not be allowing to hang over the edge of the work surface during operation.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by a Qualified Technician to avoid a hazard. Please contact the Technical Assistance
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
- Metallic objects such as knives, forks, spoons and lids should not be placed on the hob surface since they can get hot.
- The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- Warning: The surfaces are liable to get hot during use.

## **CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT**



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

## **GENERAL WARRANTY TERMS**

1. The warranty is valid only on presentation of invoice of purchase.
2. This WARRANTY is limited exclusively to parts substitution ineffective due to faulty manufacture, made in our workshops.
3. The elimination of several faults of the scope of the guarantee is made for repair or replacement of defective parts, according to the discretion of our technical services. Defective parts are our property.
4. Are not covered under warranty damage caused by transportation, neglect or poor use, improper assembly or installation, as well as external influences such as: lightning strikes or power, flooding, humidity, etc..
5. Lose warranty, all appliances that are not being used according to the instructions, or connected to FEEDING NETWORKS not guarantee a constant voltage of 220/240V.
6. The warranty does not cover damages for personal injury or damage caused directly or indirectly in any capacity whatsoever.
7. This warranty terminates when it is found to have been undergoing repairs, alterations or interventions by any person not authorized by Jocel.

## **THE WARRANTY EXPIRES**

1. With the modification or disappearance of the nameplate of the appliance.
2. Exceeded the period of 2 years for home appliances and 06 months for industrial appliances, warranty expires and assistance will be made by charging the costs of manpower, according to current fees.

## **TECHNICAL ASSISTANCE**

For technical assistance request, our services are available through the following contacts:

Telef. 00 351 252 910351

Fax: 00 351 252 910367

E-mail: [assistencia@jocel.pt](mailto:assistencia@jocel.pt)

<http://www.jocel.pt>



**SEDE:**

Rua Alto do Curro, n.º 280  
4770-569 S. COSME DO VALE  
V.N. de FAMALICÃO  
Telef: 252 910 350/2  
Fax: 252 910 368/9  
email: jocel@jocel.pt  
<http://www.jocel.pt>

## DECLARATION OF CONFORMITY



We declare on our own responsibility that the machine indicated below

Product	<b>VITROCERAMIC HOB</b>
Brand	<b>JOCEL</b>
Model	<b>JP1V002037 AND JP2V002044</b>

Complies with the following European directives and standards implementation

Low Voltage	<b>2014/35/EU</b>	<b>EN 60335-2-9:2003+A1:2004+A2:2006+A12:2007+A13:2010</b> <b>EN 60335-1:2012+A11:2014</b> <b>EN 62233:2008</b>
Electromagnetic Compatibility	<b>2014/30/EU</b>	<b>EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011</b> <b>EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008</b> <b>EN 61000-3-2:2014</b> <b>EN 61000-3-3:2013</b>